

CHILLOW®

MODE D'EMPLOI

Prenez quelques minutes pour lire ces instructions avant d'utiliser votre Chillow®.

1. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN: préparation

- Chillow® débouché avec côte tissus sur le dessus
- Serviette
- Une surface propre sans objets pointus
- 2 litres et 350ml d'eau tiède



2. COMMENT LE REMPLIR: méthode

- Soulevez et penchez le Chillow® par la valve en repoussant la mousse vers l'intérieur (repoussez la mousse avec l'index si nécessaire)

TENIR




- Versez lentement les 2 litres + 350 ml d'eau par la valve (si vous en renversez un peu ce n'est pas grave, la quantité n'a pas besoin d'être exacte)

REEMPLIR



- Pause. Attendez 3 minutes afin de permettre à l'eau d'être complètement absorbée par les fibres internes.

ATTENDRE
3 MINUTES



3. REFROIDISSEMENT: évacuer tout l'air



Afin d'évacuer l'air à l'intérieur, soulevez la valve en la maintenant fermée avec l'index. Placez l'avant bras au travers du chillow®. Faites glisser le bras tout au long du chillow® en appuyant pour permettre à l'air de sortir. Si l'eau a tendance à faire surface attendez un peu pour qu'elle puisse être absorbée à nouveau.



Maintenir le vide d'air
Appuyer le bras fermement quand vous arrivez près de la valve (un peu d'eau peut s'échapper) fermez la valve rapidement avec le bouchon. Si besoin est, recommencez l'opération jusqu'à ce que tout l'air soit évacué.

**EAU + VIDE D'AIR =
CHILLOW® FRAIS**

Le secret pour garder le Chillow® frais est de maintenir le vide d'air, répétez le point 3 pour rendre le Chillow® encore plus froid.



4. PLIS

Est-ce que le Chillow® a de tels plis? C'est tout à fait normal, votre Chillow® doit avoir l'air d'être sous vide et d'avoir des faux plis. S'il n'en a pas répétez le point 3 jusqu'à ce que tout l'air soit évacué.



5. TEMPS DE REFROIDISSEMENT

Après ces diverses opérations laissez le Chillow® reposer pendant deux heures ayant pris soin de bien essuyer les deux côtés auparavant. Répétez le point 3 après deux semaines d'utilisation.

INFORMATIONS

Utiliser CHILLOW® avec une taie oreiller ou dormir directement dessus pour un confort frais.



FROID



TRES FROID

COMMENT GARDER LA TEMPERATURE DE CHILLOW® ?

Si votre Chillow® semble être froid durant la nuit et moins le matin, c'est normal. Si vous désirez un endroit plus frais, bougez simplement vers un autre endroit sur l'extérieur de l'oreiller.



AVANT



APRES

Endroit plus froid où la chaleur ne s'est pas accumulée
Endroit moins froid où la chaleur a été absorbée

Chillow® fonctionne par l'absorption de la chaleur et la rediffuse dans l'air par la répartition des surfaces non utilisées. Les surfaces extérieures semblent souvent plus froides car elles n'ont pas absorbé la chaleur.

COMMENT RENDRE CHILLOW ENCORE PLUS FRAIS ?

Réduire l'air à l'intérieur afin de créer un vide d'air — répéter encore le point 3 de la feuille d'instruction. Ne pas l'exposer au soleil. Votre Chillow® restera toujours frais même s'il s'adapte à la température de la pièce, veuillez à ne pas l'exposer directement au soleil. Refroidissez-le pendant 30 à 45 minutes **(ATTENTION! Le mettre au congélateur rendra inutilisable votre chillow et annulera votre garantie)** Ne pas couvrir votre Chillow lorsqu'il n'est pas utilisé (sauf dans une taie d'oreiller). Pour garder sa fraîcheur, Chillow a besoin d'être en contact direct avec l'air.



SOOTHSOFT TECHNOLOGIE DE CONFORT

Chillow® n'a besoin d'être rempli qu'une fois d'eau lors de la première utilisation (2 litres + 350ml). Ne pas ajouter d'eau en cours d'utilisation. Ne pas vider votre Chillow® sauf en cas de retour. Une fois en service laissez votre Chillow® à l'air libre même en cas de non-utilisation. Dormir avec Chillow® est une nouvelle expérience, il faut quelques jours pour s'habituer à la fraîcheur et à la texture de Chillow®. Nous vous rappelons que vous avez 30 jours pour nous renvoyer Chillow® si vous n'êtes pas satisfait. Prenez donc le temps de vous habituer à Chillow® et à ses bienfaits. Chillow® ne s'utilise pas seulement pour dormir, il est utile pour les coups de soleil, la fièvre, les journées chaudes, les migraines, les blessures articulaires, et encore bien d'autres utilisations.

Les chats aiment CHILLOW® mais cela annule la garantie. Garder hors de portée des chats.

SI CHILLOW SE DÉFORME

Si le matériel intérieur se tord ou se plie dans votre Chillow®, il est très simple de le remettre en place. Enlever le bouchon et souffler un peu d'air à l'intérieur. Remettez le bouchon. Lorsque le vide d'air est parti, l'intérieur se déplace facilement. Vous pouvez alors le secouer afin de le remettre en place. Nous vous recommandons de commencer par un coin puis en le tenant, remettre les trois autres en place. Dès lors que vous avez remis de l'air dans Chillow®, vous devez à nouveau l'évacuer. Répéter l'étape 3 de la feuille d'instruction jusqu'à qu'il se plisse et se vide de son air.

A VOTRE SERVICE

Avant de contacter votre détaillant pour retourner un produit «défectueux», vérifiez que votre Chillow® n'a pas été troué. Pour vérifier, souffler de l'air à l'intérieur, refermer le bouchon et tremper-le sous l'eau dans un évier ou une baignoire. Des bulles sortiront d'un éventuel trou. Si une fermeture ou couture est détériorée durant la période de garantie, votre Chillow® sera remplacé. Si votre article a été endommagé, veuillez appeler notre service clientèle au 08.75.35.47.90 (coût d'un appel local depuis un poste fixe) et nous chercherons le meilleur moyen de vous aider.

Pour plus d'informations et autres produits de Soothsoft Technologie de confort, visitez notre site Internet à :

www.chillow.fr

ou téléphonez au 0875.35.47.90

ATTENTION!
LES CREVAISONS NE SONT PAS CONSIDÉRÉES COMME UN DÉFAUT DE FABRICATION
ET NE SONT PAS COUVERTES PAR VOTRE GARANTIE.

INFORMATIONS DE SECURITE

Nous vous recommandons de lire attentivement toutes les instructions et de les suivre. Chillow® se veut un produit sans risque. Cependant, ce produit n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 5 ans. Un enfant ne pouvant pas enlever le poids de Chillow® et de l'oreiller de son visage risque de s'étouffer. Ce produit est destiné à l'utilisation par un adulte ou sous la surveillance d'un adulte seulement.

Les parents ou surveillants sont responsables de déterminer si un enfant peut utiliser ce produit en toute sécurité. Veuillez déterminer si l'enfant peut déplacer facilement ce produit et que cela ne le refroidisse pas trop. Tenir ce produit hors de portée des enfants.

Pas de bataille Chillow®! Les batailles d'oreiller avec un Chillow® à l'intérieur de la taie d'oreiller peuvent causer de graves blessures pour celui qui le reçoit!

L'UTILISATION EST À VOS PROPRES RISQUES

Maverick Marketing Ventures, Inc. et Soothsoft Ltd ne sont pas responsables pour toute blessure occasionnée par l'utilisation de ce produit. Maverick Marketing Ventures, Inc. et Soothsoft Ltd ne peuvent pas connaître ou envisager toutes les situations possibles et sont donc tenus comme non responsables pour toutes blessures ou mort accidentelle pouvant avoir lieu pendant l'utilisation ou la manipulation de ce produit. Utilisez-le à vos propres risques.

EVITER LES CREVAISONS

Pour un confort et refroidissement maximal, le produit Chillow® est fabriqué à partir d'un tissu très doux et fin qui peut se trouer. Cependant, avec une utilisation normale et en prenant soin d'éviter des objets tranchants, Chillow® vous donnera satisfaction durant de nombreuses années de confort. Soyez attentif à son utilisation et ne le mettez pas à proximité de : Boucles d'oreille, chats ou chiens, montres/bracelets, barrettes ou pinces à cheveux, bijoux, petits cailloux sur le sol, couteaux /ciseaux, Punaises/clous, angles de meubles et surfaces ou quelconque objet qui pourrait le trouer.

Les crevaisons ne sont pas des défauts de fabrication et ne sont pas couverts par votre garantie. Votre détaillant ne remplacera pas un objet qui a été troué.

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit n'est ni une nouveauté, ni un jouet ni un article médical. Soothsoft Innovations Worldwide, Inc. et Soothsoft Ltd ne prévoient en aucun cas et de quelque manière que ce soit, que l'utilisation de ce produit empêche de nuire ou de blesser. Soothsoft Innovations Worldwide, Inc et Soothsoft Ltd garantissent à l'acheteur que, pour la durée d'une année à partir de la date d'achat, que ce produit sera sans défaut de fabrication et de matière et que les coutures/fermetures resteront en bon état. Cette garantie ne couvre pas une déformation de l'intérieur, décoloration ou fuite causée par une crevasion, exposition au soleil, source artificielle de chaleur ou de congélation. Les éléments et matériaux qui ne sont pas fabriqués par Soothsoft Innovations Worldwide, Inc ; et Soothsoft Ltd sont seulement garantis dans la mesure de la garantie originale de fabrication. L'obligation morale sous la garantie limitée de Soothsoft Innovations Worldwide, Inc et Soothsoft Ltd est de remplacer tout produit qui, à ses propres yeux, serait défectueux. Cette garantie ne couvre aucun frais occasionnés; aucun dommages causés par un produit défectueux ; aucun dommages occasionnés par un abus, une négligence ou autre utilisation de ce produit que comme décrit dans l'emballage original de Soothsoft Worldwide Inc. et Soothsoft Ltd. Soothsoft Innovations Worldwide Inc. et Soothsoft Ltd déclinent expressément toute responsabilité concernant les dommages occasionnés par accident ou de n'importe quelle nature en relation avec le produit ou son utilisation. Cette garantie est faite au lieu de toutes autres garanties, exprimées ou supposées, incluses, mais pas limitées, aucunes garanties supposées de négociation et/ou d'aptitude pour un but particulier ou d'utilisation. Il n'y a pas de garantie, exprimée ou supposée, au-delà de la description du produit sur l'emballage du paquet de Soothsoft Innovations Worldwide Inc. Soothsoft Innovations Inc. et Soothsoft Ltd refusent explicitement aucune responsabilité provenant d'une mauvaise utilisation du produit. Une mauvaise utilisation ou modification de ce produit annulera cette garantie. Ceci est la seule garantie donnée par Soothsoft Innovations Worldwide, Inc. et Soothsoft Ltd. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous avez peut-être des droits qui varient selon les pays. Tout autre droit vous étant donné est limité. Si un défaut dans les coutures/fermetures se développe lors d'une utilisation normale, renvoyez le produit et le reçu de paiement à l'adresse ci-dessous. Votre produit sera vérifié et si il est jugé couvert par cette garantie, un nouveau produit vous sera renvoyé sans frais supplémentaire. N'oubliez pas de mentionner la date, le mois et l'année de l'achat, ex 25/01/2006 ainsi que votre nom, téléphone et adresse si vous désirez qu'un produit de remplacement vous soit envoyé.

Chillow® France, BP20028, 59239 THUMERIES, France

